

- **Biztonsági sáv figyelő infra rendszer**

A biztonsági sáv figyelő infra rendszer a biztonsági sávra történő belépéskor az ÁDI rendszer felé jelzést ad. Az állapot jelzés ÁDI felügyeleti képernyőjén megjelenítésre kerül.



- A gumiszőnyeg szimbólum sötét, ha a biztonsági sáv szabad.



- Lilán villog, ha a biztonsági sávba jogtalanul beléptek.

A biztonsági sáv állapotjelzése megtalálható a képernyő bal felső felében az állapot jelző ikonoknál.